

STANDABLE

Bureau EASY manuellement réglable en hauteur

Instructions de montage et d'utilisation



Liste des pièces ----- Page 1

Instructions de montage ----- Pages 2-4

Spécifications techniques ----- Page 5

A. Liste des pièces




No.	Composants	Pcs.	No.	Composants	Pcs.
1	Plateau	(1)	7	Barre de transmission	1
2	Panneau latéral gauche	1	8	Pieds	2
3	Panneau latéral droit	1	9	Protection de sol	4
4	Barre télescopique	1	10	Manivelle	1
5	Colonne de levage droite	1	11	Barre à manivelle d'entraînement (préinstallée dans le panneau latéral droit)	1
6	Colonne de levage gauche	1			



12 pcs

ST5- Vis à tête cruciforme



4 pcs

M6X15 Vis à tête creuse

1. Relier les colonnes de levage aux pieds

Placez le pied sur la colonne de levage, insérez les vis dans les trous du pied et serrez les vis avec une clé Allen M4. Fixez le deuxième pied central de la même manière.



2. Relier la barre télescopique aux colonnes de levage

Installez et serrez les vis des blocs de fixation gauche et droit des colonnes de levage à travers les trous de la barre télescopique. (Veuillez vérifier la largeur du piétement du bureau et la faire correspondre à la largeur du plateau du bureau).



3. Relier la barre de transmission aux colonnes de levage

Insérez la barre de transmission dans les trous prévus à cet effet dans les colonnes de levage (si l'engrenage est mal positionné dans la colonne de levage, tournez-le avec une clé Allen M6 jusqu'à ce qu'il s'adapte, voir illustration).



4. Montage des panneaux latéraux & tige d'entraînement de la manivelle

Placez les panneaux latéraux sur les colonnes de levage et alignez-les de manière à ce que les trous se superposent. Insérez la barre d'entraînement à manivelle dans le trou latéral du pied central. Insérez ensuite les vis à six pans creux M6X15 par le haut dans les trous et serrez-les.



5. Montage du plateau

Posez le plateau du bureau sur le sol, le dos tourné vers le haut. Veillez à ne pas rayer le plateau de bureau. Il est préférable de placer quelque chose de doux, comme une couverture ou un tapis, entre le dessus du plateau de bureau et le sol.

Placez le support de bureau à l'envers sur le plateau de bureau. Assurez-vous que le piètement de bureau est centré sur le plateau de bureau et à l'endroit souhaité. Utilisez les vis à tête ST5 pour fixer le plateau de bureau sur le piètement de bureau.



Tournez le bureau assemblé sur le bon côté en saisissant à deux le bureau par le piètement (pas par le plateau, sinon les éléments de fixation qui relient le piètement et le plateau sont soumis à une charge excessive). Ajustez les pieds selon les besoins, de manière à ce que le bureau soit de niveau et ne vacille pas.

6. Résolution de problèmes

Si la colonne est trop haute d'un côté et trop basse de l'autre, vérifiez si la barre de transmission et la barre hexagonale sont en bon état.

Si le bureau semble inégal, essayez les instructions ci-dessus. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être ajuster les vis de mise à niveau situées sous les pieds.

7. Spécifications techniques

Charge maximale d'utilisation : ----- 60KG

Vitesse de déplacement : -----10MM/Rotation

Déplacement maximal :----- 450MM

Remarques

Ce produit doit être utilisé avec des paramètres techniques appropriés. Gardez ce produit à l'écart des liquides, des gaz corrosifs et des environnements poussiéreux. En cas de besoin, contactez le distributeur.

VENDU PAR

© STANDABLE